

Balise "ELT" Emergency Locator Transmitter en bref!

Déclenchement (manuel ou automatique au choc) :
-émission VHF121.5 Mhz locale immédiate
-après 50 sec vers satellite 406 Mhz



Déclenchement manuel :
enfoncez bouton "ON"
le voyant rouge clignote

Pour arrêter :
Enfoncez brièvement Reset/Test

Si émission satellite contacter :

- Organisme de la C.A.
- **ACHS 01 34 41 77 00** et à défaut
- * **Centre de Coordination Recherches & Sauvetage « RCC » 02 47 96 43 81**

* mis à jour avril 2011

Ne jamais tester la balise.

En cas d'enfoncement accidentel de la touche Reset/Test ne pas chercher à interrompre laisser le test aller à sa fin (lampe rouge allumée quelques secondes puis s'éteint).

Check-List avion à la mise en route :

Vérifier bouton rouge en position "ARMED" et lampe rouge éteinte.

Remarque importante :

A l'inverse des anciennes RBDA (Radio Balises à Déclenchement Automatique) l'émission ne parasite pas les Radio COMs. Les procédures de détresse indiquées dans les manuels de vols recommandaient généralement d'effectuer le déclenchement manuel juste avant l'impact pour préserver un éventuel contact Radio en cours. Cet item peut être allégé en conséquence et les nouvelles balises "406" peuvent être déclenchées dès la prise de décision.