

Balise "ELT" Emergency Locator Transmitter en bref!

Déclenchement (manuel ou automatique au choc) :

- émission VHF121.5 Mhz locale immédiate
- après 50 sec vers satellite 406 Mhz

Déclenchement manuel :
enfoncer bouton "ON"
le voyant rouge clignote

Pour arrêter :
Enfoncer brièvement Reset/Test



Si émission satellite contacter :

- Organisme de la C.A.
- **ACHS 01 34 41 77 00** et à défaut
- **Mission Center Control 05 61 27 46 36**
à Toulouse

Ne jamais tester la balise.

En cas d'enfoncement accidentel de la touche Reset/Test ne pas chercher à interrompre
laisser le test aller à sa fin (lampe rouge allumée quelques secondes puis s'éteint).

Check-List avion à la mise en route :

Vérifier bouton rouge en position "ARMED" et lampe rouge éteinte.

Remarque importante :

A l'inverse des anciennes RDBA (Radio balises à Déclenchement Automatique) l'émission ne parasite pas les Radio COMs. Les procédures de détresse indiquées dans les manuels de vols recommandaient généralement d'effectuer le déclenchement manuel juste avant l'impact pour préserver un éventuel contact Radio en cours. Cet item peut être allégé en conséquence et les nouvelles balises "406" peuvent être déclenchée dès la prise de décision.